



Der Car – FM-Transmitter kann über einen USB-Anschluss am unteren Rand z.B. mit einem MP3-Player oder einem anderem Speichermedium mit MP3- oder WMA-Dateien verbunden werden. Außerdem ist an der rechten Seite ein Einschubfach für eine Speicherkarte.

Der Transmitter wird nun mit dem Zigarettenanzünder oder einem anderem 12V – 24V Versorgungsanschluss im Fahrzeug verbunden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Stecker richtig eingesetzt wurde. Ist das der Fall, ist im Display des Transmitters eine Anzeige zu erkennen.

Die weitere Bedienung erfolgt am besten über die Fernbedienung, ist aber teilweise auch direkt am Transmitter möglich.


Der Empfänger ist in diesem Bereich zu finden, die Fernbedienung sollte daher auch hierhin gerichtet werden. Bei der Fernbedienung bitte den „Batterieschutz“ entfernen und auf das richtige Einsetzen der Batterie achten!

Nun müssen Sie nur noch die Frequenz am Transmitter mit der Frequenz am Radio synchronisieren:

Entweder passen Sie den Transmitter über die drei Tasten zum Einstellen der Frequenz im Bereich der UKW (FM) an die eingestellte Frequenz Ihres Radios an oder Sie nutzen die manuelle Senderwahl am Radio und passen hier die Frequenz an die des im Display des Transmitters zu sehende Frequenz an - schon ist die Musik Ihres Speichermediums zu hören!

Weitere Tastenfunktionen:

- vorheriges / nächstes Lied
- Start (Play) / Pause
- Lautstärke (kann selbstverständlich auch direkt am Radio geregelt werden)
- Ordnerwahl innerhalb des Speichermediums (wenn Ordner vorhanden sind) → Tasten FL+ und FL-
- Auswahl bestimmter Musikstücke über lfd. Nummer (Nummernfeld 0 – 9)



Hier spielt die Musik!

Ihre

VOLKSBANK BRILON eG